POP ACRYLIC NAILS™

user guide

POP ACRYLIC NAILS

Pop Acrylic Nails make professional results even quicker and easier to achieve. The traditional method of applying acrylic nails can be difficult to master. With the Pop Acrylics Nail method you can now achieve stronger, great looking nails easily. Simply add the acrylic to the re-usable form and press on to the nail. Squeezing the form pops it off to reveal the perfect acrylic overlay.

The flawless top finish requires no surface filing or buffing. Polish can be applied straight away for a smooth, long lasting colour.

With a little practice you will be able to complete a set of nails in less than half an hour. Now you can have beautiful nails everyday.

PRECAUTIONS

- Do NOT use if you have open cuts on or around the cuticle or fungal nail infections.
- Keep out of reach of children. Not suitable for use by children under 14.
- NOT intended for use by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Avoid contact with eyes.
- ALWAYS use in a well ventilated area and do NOT breathe vapours.
- Not to be taken internally. For external use only.

WARNINGS

- ACRYLIC LIQUID. AVOID SKIN CONTACT. HIGHLY FLAMMABLE. DO NOT STORE OR USE NEAR NAKED FLAMES. USE IN A WELL VENTILATED AREA. DISCONTINUE USE IF IRRITATION OCCURS.
- ACRYLIC POWDER. AVOID SKIN CONTACT. READ DIRECTIONS FOR USE CAREFULLY. IRRITATING TO EYES, RESPIRATORY SYSTEM AND SKIN.
- NAIL PRIMER. HIGHLY FLAMMABLE. KEEP AWAY FROM NAKED FLAMES, POLISHED SURFACES OR SYNTHETIC MATERIALS. IRRITANT TO EYES.
- NAIL PREP. HIGHLY FLAMMABLE. KEEP AWAY FROM NAKED FLAMES, POLISHED SURFACES OR SYNTHETIC MATERIALS. IRRITANT TO EYES.
- 2-IN-1 VARNISH. FLAMMABLE. AVOID CONTACT WITH EYES.
- NAIL GLUE. DANGER. BONDS SKIN AND EYES IN SECONDS. AVOID CONTACT OF NAIL GLUE WITH THE SKIN AND FABRIC OR CLOTHES, IN SOME CASES, THIS MAY CAUSE BURNING.

  If fingers or other skin surfaces become stuck together, use a gentle rolling motion to try to separate them. If this does not work, try using a little acetone solution on the area. In case of contact with eyes, flush with water. Seek medical attention should irritation persist. Avoid contact with fabrics or cloths. In some cases, this may cause burning.

  Nail glue deteriorates over time and needs replacing regularly. To maximise the glue life: always seal bottle well when not in use. Do not keep glue longer than 6 months otherwise performance may deteriorate.

ALL COSMETICS COMPLY WITH EU COSMETIC SAFETY REGULATIONS.

YOUR POP ACRYLIC NAILS KIT



1. 100 Nail Extension Tips
2. 50 Re-usable Nail Forms
3. Extension Tip Cutters
4. Dappen Dish
5. Step-by-Step Instructions
6. Acrylic Liquid
7. Cuticle Oil
8. Nail Primer
9. 2 in 1 Varnish
10. Nail Prep
11. Nail Glue
12. Acrylic Powder
13. Application Brush
14. Grit File
15. Permanent Marker Pen
16. Cuticle Pusher
17. White Sanding Block
18. Orange Sticks
19. Step-by-Step DVD
20. Lint-Free wipes

PREPARING THE FORMS

The forms are re-usable, so it is worth spending some time to get a really good fit on each one.

Your working area should be a flat surface covered with a towel or disposable covering.



Select a form and position over each nail to check the fit. If necessary, choose a larger one rather than a smaller one and file down to fit.



File the base corners of each form so the form fits exactly onto your nail.



Using the marker pen, label each form for each nail. eg. L1 for left-hand thumb L2 for left-hand index, L3 for left-hand middle, etc.

Repeat this procedure for all nails.

PREPARING THE NAILS

This is the most important part of applying nail extensions, if the nails are not correctly prepared the nail extensions will start to lift. Skin cells contain oils and moisture which will prevent proper adhesion, not removing these thoroughly is the most common cause of nail enhancements lifting. Follow each step carefully.



Remove jewellery. Wash and dry hands thoroughly. Gently push back the cuticles with the cuticle pusher.



Lightly buff over the nail surface with the white sanding block to remove surface shine. Pay particular attention to the cuticle and sides of the nail to remove any residual skin cells.



File and shape the free edge of the natural nail to a fairly uniform length with the grit file, with approximately 2mm of free edge. Always file the natural nail in one direction from outside to centre. Brush away dust using a lint-free wipe.



Brush over nail using the nail prep to remove all oils. Do NOT touch the nail surface after this stage as your fingers will transfer natural oils from the skin onto the nail.

PREPARING AND APPLYING THE EXTENSION TIPS

Your working area should be a flat surface covered with a towel or disposable covering. Any spilled glue will be difficult to remove from clothes, furniture and carpets.



Select a tip for the nail that fits neatly against the free edge of your existing natural nail. If necessary, choose a larger one rather than a smaller one and file down to fit.



Repeat steps 1 and 2 for each nail. Keep the extensions in the order in which they will be applied to the nails.



Apply a drop of nail glue onto the free edge of the natural nail.



Hold the tip at an angle to the free edge. Tilt and slide the nail tip onto the nail plate so that the natural free edge sits snugly against the stop point of the tip.



Press and hold the tip in position for about 5 seconds or until an airtight bond occurs with no gaps. This will prevent the trapping of water and dirt.



Cut and file to the required length. The nails are only attached by glue at this point, so file carefully. Cut the tips to a sensible length, as knocking and banging the nails will crack them.

Repeat this procedure for all nails.

USING THE FORMS



Position the chosen form over the nail. Mark an end line on the form where the nail extension ends.



Brush over the natural nail area using the nail primer.

Repeat on all nails.



Pour a small amount of the acrylic liquid into the dappen dish.



Dip the tip of the brush into the acrylic liquid, wipe off. Dip the brush again and spin the tip on the side of the dish to get a point.

Dip the brush into the acrylic powder, and circle in the powder, for approximately 3 seconds to create a bead.



Press the bead into the underside of the form and spin off the brush.

Lightly press the bead into the shape of the form so that it is evenly spread. Use your end line as a guide for where to stop. Make sure the product reaches to the sides.

Place the filled form at an angle to the nail plate and lower onto the nail.



Press the form onto the nail plate with gentle but firm pressure and hold in place gently for 60 seconds.
Some acrylic will squeeze out but do NOT press too hard or all the acrylic will squeeze out.



Leave the form in place and work on the next nail.
You can remove any acrylic which squeezes out of the sides or top with an orange stick.

USING THE FORMS



When one hand is complete, hold the form on each side pinch the sides of the form and wiggle off to reveal your overlay.

Then work on your other hand.



Neaten the free edge and sides using the grit file. This also helps avoid the hardened acrylic lifting at the back and sides of the nail.



Apply a small amount of cuticle oil to each cuticle, and massage in gently.



Wash hands with warm water and dry thoroughly. Apply 2 layers of 2-in-1 Varnish to finish the nails.

IMPORTANT: Whilst working you may need to clean the acrylic residue from the brush by dipping into the acrylic liquid and wipe the residue onto a lint-free wipe.

TIP: To maintain the brush between uses, apply a little cuticle oil to the bristles. Remember to remove this with acetone next time you use it.

INFILLING

As the natural nail grows it is necessary for you to infill as a gap will appear between the cuticle and the acrylic overlay. The overlay may also begin to lift. Infilling is usually required about two weeks after your first application and every 2-3 weeks thereafter.



Remove jewellery. Wash and dry hands thoroughly. Gently push back the cuticles with the cuticle pusher.



Pour a small amount of the acrylic liquid into the dappen dish, then dip the brush into the acrylic liquid.



Apply a layer of acrylic liquid to the area to be infilled.



File around the seams of acrylic nail using the grit file, paying attention to remove all loose or lifted areas of overlay. File over the whole area to thin out the previous acrylic overlay.



Tap the grit file on a hard surface in between strokes to remove the dust.
Brush away any dust on the nail using a lint-free wipe.



Apply nail primer to the natural nail area.

Follow steps 1-14 in the 'Using the Forms' section.



REMOVING THE NAILS

To remove the nail tips you will need some acetone solution or nail varnish remover containing at least 90% acetone. This involves submerging the fingertips in acetone for some time so we do not recommend doing this too regularly.



Cut all the extension tips down as far as possible and remove any nail polish.

Fill half a medium bowl with hot water (NOT boiling). Place a smaller NON-plastic dish into the hot water filled dish. Pour acetone or nail varnish remover (containing at least 90% acetone) into the inner bowl.



Make sure the nails are fully submerged in the solution. Soak the nails for at least 15 minutes. You can cover your hand with a towel to help maintain the heat and reduce the vapours. Leave until acrylic softens.



Once softened, keep the nails submerged in the acetone while gently scraping the acrylic from the nail plate using a wooden orange stick. Try to keep your nails submerged during the whole process.



Buff over the whole nail using the white sanding block. Repeat soaking and buffing until all acrylic is removed.



Wash hands and nails thoroughly to remove all traces of acetone. Dry thoroughly.



Condition the skin and nails using the cuticle oil and a good quality moisturiser.

ACETONE is highly flammable.
Do NOT use near open flames, a cooker, hair dryer, microwave or any other similar devices to warm.
Do NOT use on polished surfaces or synthetic materials.

HANDY HINTS

- Keep your brush clean during use by dipping into the acrylic liquid and wipe the residue onto a lint-free wipe. Always clean your brush well after each use.
- To maintain the brush, apply some cuticle oil to the bristles. Remember to remove this with acetone next time you use it, or your acrylic won't bond.
- If the acrylic overlay lifts, file the lifted area and follow the infill procedure. Do NOT pick off.
- To maintain your nail extensions, file the seams and around the free-edge regularly between infills. Apply a little cuticle oil to the nails nightly, and massage into the cuticle. Apply hand moisturiser at least once a day.
- Use a clear base coat under dark or strongly coloured nail polish to avoid staining your nails.
- Do NOT use a polish remover that contains acetone - this will melt your nail tips.
- Do NOT use detergents, such as washing powders or washing-up liquid, or bleach without wearing rubber gloves, these will damage your extensions.
- Do not allow water to become trapped under the nail and always dry your nails thoroughly after washing. Trapped water can lead to water mould, which can require medical treatment.
- Remember the most common cause of nail enhancements lifting is poor nail preparation. Try to meticulously remove all residual cuticle cells from the nail plate before proceeding to the next stage and do NOT touch the nail plate after the preparation stage to prevent contamination with skin oils.

CUSTOMER CARE

If you have any questions, or if you experience any difficulties with this product, please call our Rio Careline on: **01242 702345** or email us at: **online@riobeauty.com**

POP ACRYLIC NAILS

Pop Acrylic Nails gör det ännu snabbare och enklare att åstadkomma proffsiga resultat. Den traditionella metoden för att applicera akrylnaglar kan vara svår att lära sig. Med Pop Acrylics Nail kan du enkelt skapa otroligt snygga naglar som dessutom är robusta. Du behöver bara tillsätta akrylen i den återanvändningsbara formen och trycka den mot nageln. Kläm på formen för att lossa den, och resultatet blir en perfekt akryltopp.

Den absolut fläckfria ytan behöver varken filas eller putsas. Nagellack kan användas direkt, och färgen får en mjuk finish som räcker länge.

Med lite övning kommer du att kunna skapa en komplett uppsättning naglar på mindre än en halvtimme. Nu kan du ha vackra naglar varenda dag.

VARNINGAR



- Använd INTE denna produkt om du har öppna sår på eller nära nagelbanden eller har nagelsvamp.
- Förvaras utom räckhåll för barn. Ej lämpligt för barn under 14 år.
- Denna produkt är INTE avsedd att användas av personer med funktionsnedsättningar, såvida de inte övervakas eller har instruerats i användningen av produkten av en person som är ansvarig för deras säkerhet.
- Undvik kontakt med ögonen.
- Ska ALLTID användas i ett väl ventilerat område. Andas INTE in ångorna.
- Får inte säljas. Endast för utvärtes bruk.

VARNINGAR

- FLYTANDE AKRYL. UNDVIK KONTAKT MED HUDEN. MYCKET LÄTTANTÄNDLIGT. FÅR INTE FÖRVARAS ELLER ANVÄNDAS NÄRA ÖPPEN ELD. ANVÄNDS I VÄL VENTILERAT UTRYMME. OM IRRITATION UPPSTÅR, SLUTA ANVÄNDA PRODUKTEN.
- AKRYLPULVER. UNDVIK KONTAKT MED HUDEN. LÄS BRUKSANVISNINGEN OMSORGSFULLT. IRRITERAR ÖGON, ANDNINGSSYSTEM OCH HUD.
- NAGELGRUND. MYCKET LÄTTANTÄNDLIGT. HÅLL BORTA FRÅN ÖPPEN ELD, POLERADE YTOR OCH SYNTETISKA MATERIAL. IRRITERANDE FÖR ÖGONEN.
- NAGELPREPARERING. MYCKET LÄTTANTÄNDLIGT. HÅLL BORTA FRÅN ÖPPEN ELD, POLERADE YTOR OCH SYNTETISKA MATERIAL. IRRITERANDE FÖR ÖGONEN.
- 2-I-1-LACK. LÄTTANTÄNDLIGT. UNDVIK KONTAKT MED ÖGONEN.
- NAGELLIM. FARA. LIMMAR SAMMAN HUD OCH ÖGON PÅ NÅGRA SEKUNDER. UNDVIK ATT LÅTA NAGELLIMMET KOMMA I KONTAKT MED HUDEN ELLER TYGER OCH TEXTILIER, I VISSA FALL KAN DETTA ORSAKA BRÄNNSKADOR.

  Om fingrarna eller övriga hudytor limmas ihop, försök separera dem med en varsam rullande rörelse. Om detta inte fungerar, försök använda lite aceton på området. Vid ögonkontakt, spola med vatten. Kontakta läkare om irritationen kvarstår. Undvik kontakt med tyger och textiler. Kan i en del fall orsaka brännskador.

  Nagellimmet försämras med tiden och måste regelbundet bytas ut. Få limmet att räcka längre genom att alltid stänga flaskan ordentligt när den inte används. Spara inte limmet längre än 6 månader eftersom resultatet därefter kan bli sämre.

UPPFYLLER ALLA EU-SÄKERHETSBESTÄMMELSER OM KOSMETIKA.

DITT POP ACRYLIC NAILS-PAKET



1. 100 nagelförlängningar
2. 50 återanvändbara nagelformar
3. Toppsax
4. Doppskål
5. Steg-för-steg-instruktioner
6. Flytande akryl
7. Nagelbandsolja
8. Nagelgrund
9. 2-i-1-lack
10. Nagelpreparering
11. Nagellim
12. Akrylpulver
13. Appliceringsborste
14. Sandfil
15. Permanentmärkpenna
16. Nagelbandspetare
17. Vitt sandblock
18. Orangea pinnar
19. Instruktions-dvd
20. Luddfria torkdukar

FÖRBEREDA FORMERNA

Formerna kan återanvändas, därför är det förnuftigt att lägga tid på att få var och en att passa riktigt bra.

Behandlingsområdet ska vara en plan yta som är täckt av en handduk eller ett engångsöverdrag.



Välj en form och håll den över var och en av naglarna för att kontrollera passformen. Hittar du inte en som är perfekt, välj snarare en för stor form än en för liten. Fila sedan till perfekt passning.



Fila ner hörnen hos formerna så att de passar perfekt över nageln.



Använd märkpennan och skriv på formerna vilken nagel de hör till, t.ex. V1 för vänster tumme, V2 för vänster pekfinger o.s.v.

Upprepa detta för alla naglar.

FÖRBEREDA NAGLARNA

Noggrann förberedelse är A och O för nagelförlängning. Om naglarna inte har förberetts ordentligt kommer förlängningarna att lossna. Hudceller innehåller fett och fukt som hindrar vidhäftning, och är den vanligaste orsaken till att nagelförlängningarna börjar lossa. Följ alla instruktioner noga.



Ta av alla smycken. Tvätta och torka händerna noga. Tryck varsamt tillbaka nagelbanden med nagelbandspetaren.



Buffra nagelytan lätt med det vita sandblocket för att göra ytan matt. Var särskilt noga med nagelbandet och nagelns sidor så att du får bort alla kvarblivna hudceller.



Använd sandfilen för att fila och forma de riktiga naglarnas kanter så att de får en enhetlig längd, ungefär 2 mm nageltoppar. Fila alltid den riktiga nageln i samma riktning, från utsida till mitt. Torka bort dammet med en luddfri torkduk.



Borsta nagelprepareringen över naglarna för att få bort allt fett. Rör INTE nagelytan efter detta skede eftersom dina fingrar överför fett från huden på nageln.

FÖRBEREDA OCH SÄTTA DIT NAGELFÖRLÄNGNINGARNA

Behandlingsområdet ska vara en plan yta som är täckt av en handduk eller ett engångsöverdrag. Utspillt lim är svårt att få bort från kläder, möbler och mattor.



Välj den nageltopp som passar bäst längs den riktiga nagelns ytterkant. Hittar du inte en som är perfekt, välj snarare en för stor form än en för liten. Fila sedan till perfekt passning.



Upprepa steg 1 och 2 för varje nagel. Placera förlängningarna i samma ordning som de ska användas för naglarna.



Sätt en droppe nagellim på den riktiga nagelns fria kant.



Håll toppen i vinkel mot den riktiga nageltoppen. Vänd ner och låt nageltoppen glida på plats på nagelplattan så att den riktiga nagelkanten passar perfekt mot förlängningens ändpunkt.



Tryck ner förlängningen på plats i ca 5 sekunder eller tills vidhäftningen är lufttät. På så sätt samlas det inte vatten eller smuts under nageln.



Klipp och fila till önskad längd. Fila varsamt, eftersom nagelförlängningarna bara sitter fast med lim i detta skede. Klipp topparna till en rimlig längd eftersom de kan spricka om du slår i dem.

Upprepa detta för alla naglar.

ANVÄNDA FORMERNA



Placera vald form över nageln. Märk formen med en linje där nagelförlängningen tar slut.



Pensla den riktiga nageln med nagelgrund.

Upprepa för alla naglar.



Häll en liten mängd av den flytande akrylen i doppskålen.



Doppa borstens spets i akrylvätskan och stryk av. Doppa borsten igen, och snurra den mot skålens kant för att spetsa till den.

Doppa borsten i akrylpulvret, och snurra den i pulvret i ungefär 3 sekunder för att skapa en pärla.



Tryck in pärlan i formens undersida och frigör den genom att snurra på penseln.

Tryck försiktigt in kulan i formen så att den sprids ut jämnt. Använd den linje du ritade för att se var du ska stoppa. Se till att akrylen sprider sig hela vägen åt sidorna.

Placera den fyllda formen i vinkel mot nagelplattan, och sänk ner den över nageln.



Tryck formen mot nagelytan, varsamt men ändå bestämt, och håll på plats i 60 sekunder.
En del akryl kommer att pressas ut, men tryck INTE för hårt, för då kommer all akryl att läcka ut.



Låt formen sitta kvar, och börja arbeta med nästa nagel.
Du kan använda de orangea pinnarna för att ta bort akryl som pressats ut.

ANVÄNDA FORMERNA



När du är färdig med en hand tar du bort formerna. Kläm samman sidorna av formen och vicka loss den.

Börja sedan med den andra handen.



Putsa nageltopp och sidor med sandfilen. Detta ser också till att den härdade akrylen inte lyfter från nagelns bakre del och sidor.



Häll lite nagelbandsolja på alla nagelband och massera varsamt in den.



Tvätta händerna med varmvatten och torka noga. Lägg på 2 lager 2-i-1-lack för att göra klart naglarna.

VIKTIG INFORMATION: Medan du arbetar kan du behöva rengöra penseln från akryl. Det gör du genom att doppa den i akrylvätskan och torka av med en luddfri torkduk.
TIPS: Du kan hålla penseln fräsch genom att använda en liten mängd nagelbandsolja på penselns strån. Kom ihåg att ta bort oljan med aceton innan du använder den nästa gång.

IFYLLNING

I takt med att de riktiga naglarna växer kommer det att uppstå ett mellanrum mellan nagelbandet och skarven, som måste fyllas i. Topplagret kan också börja flaga. Fyllning behövs oftast ungefär två veckor efter den första appliceringen och därefter varannan eller var tredje vecka.



Ta av alla smycken. Tvätta och torka händerna noga. Tryck varsamt tillbaka nagelbanden med nagelbandspetaren.



Häll en liten mängd flytande akryl i doppskålen, och doppa sedan penseln i vätskan.



Applicera ett lager akrylvätska på det område som ska fyllas i.



Använd sandfilen för att fila området runt akrylnagelns skarvar. Var noga med att få bort alla lösa eller flagande områden. Fila hela området för att tunna ut det gamla akryllagret.



Knacka filen mot en hård yta då och då för att få bort dammet. Torka bort dammet från nageln med en luddfri torkduk.



Applicera nagelgrund på den riktiga nageln.

Följ steg 1–14 i avsnittet "Använda formerna".



TA BORT NAGLARNA

För att ta bort nageltipparna behövs acetonlösning eller nagellacksborttagning med minst 90 % aceton. För att ta bort dem måste du sänka ner fingertopparna i aceton en längre stund, och därför rekommenderar vi inte att du gör det alltför ofta.



Klipp ner alla nagelförlängningar så mycket som möjligt och ta bort eventuellt nagellack.

Fyll en skål med hett vatten (INTE kokande). Placera en mindre skål, INTE av plast, i skålen med det heta vattnet. Häll aceton eller nagellacksborttagning (med minst 90 % aceton) i den mindre skålen.



Sänk ner naglarna helt i lösningen. Ha naglarna i vätskan i minst 15 minuter. Du kan täcka handen med en handduk så att vattnet hålls varmt och ångorna hålls inne i skålen. Vänta tills akrylen mjuknat.



När naglarna har mjukats upp håller du naglarna kvar i acetonlösningen medan du försiktigt skrapar bort akrylen från nageln med en orange träpinne. Försök att hålla naglarna i blöt under hela proceduren.



Buffra hela nageln med det vita sandblocket. Upprepa blötläggning och buffring ända tills all akryl är borta.



Tvätta händerna och naglarna ordentligt för att få bort alla spår av aceton. Torka noga.



Behandla hud och naglar med nagelbandsolja och fuktkräm av god kvalitet.

ACETON är mycket lättantändligt.
Får INTE värmas med öppen eld, spis, hårtork, mikrovågsugn eller liknande.
Används EJ vid polishbehandlade ytor eller syntetmaterial.

PRAKTISKA TIPS

- Håll penseln ren under användning genom att doppa den i akrylvätskan och sedan torka bort resterna med en luddfri torkduk. Rengör penseln ordentligt efter varje användning.
- Vårda penseln genom att hälla lite nagelbandsolja på stråna Kom ihåg att ta bort oljan med aceton innan du använder den nästa gång, annars kommer akrylen inte att fästa.
- Om akryllagret börjar flaga filar du problemområdet och följer anvisningarna för ifyllning. Peta INTE av det.
- Vårda dina nagelförlängningar genom att fila skarvarna och tippen regelbundet mellan ifyllningarna. Applicera litet nagelbandsolja på naglarna till natten och massera in den i nagelbandet. Använd handkräm minst en gång per dag.
- Vill du använda nagellack i mörka eller kraftiga nyanser ska du först lägga ett lager klarlack för att naglarna inte ska bli fläckiga.
- Använd INTE nagellacksborttagning som innehåller aceton. Då smälter nageltipparna.
- Hantera INTE rengöringsmedel (t.ex. tvättmedel eller diskmedel) eller blekmedel utan gummihandskar. Annars skadar du nagelförlängningarna.
- Låt inte vatten samlas under naglarna och torka alltid dina naglar ordentligt efter tvätt. Vatten under naglarna kan orsaka svampinfektioner som kräver läkarvård.
- Kom ihåg att den vanligaste orsaken till att nagelförlängningar lossnar är att naglarna inte har förberetts ordentligt. Försök ta bort alla kvarblivna nagelbandsceller från nageln noggrant innan du går vidare till nästa skede. Rör INTE nageln efter att förarbetet har slutförts så att det inte kommer fett från huden på nageln.

KUNDTJÄNST

Om du har några frågor, eller stöter på svårigheter med den här produkten, kan du ringa vår kundtjänst på **+44 (0)1242 702 345** eller skicka e-post till: **online@riobeauty.com.**

POP ACRYLIC-NEGLER

Pop Acrylic-negler gjør det enda raskere og enklere å få et profesjonelt resultat. Den vanlige måten å påføre akrylnegler kan være vanskelig å beherske. Med Pop Acrylic Nail-metoden er det enklere å få sterke og pene negler. Bare tilsett akryl i de gjenbrukbare formene og trykk på neglen. Trykk på formen slik at den løsner og viser et perfekt akryllag.

Det perfekte resultatet trenger ikke å files eller pusses. Du kan legge på neglelakk direkte for å få en jevn og langvarig farge.

Med litt trening kan du legge et helt sett med negler på under en halvtime. Når kan du ha nydelige negler hver dag.

FORHOLDSREGLER



- Du må IKKE bruke dette produktet hvis du har åpne sår på eller rundt neglebåndene eller soppinfeksjoner på neglene.
- Oppbevares utilgjengelig for barn. Må ikke brukes av barn under 14 år.
- IKKE ment brukt av personer med redusert fysisk, sensorisk eller mental kapasitet, med mindre de har fått opplæring og veiledning i bruken av apparatet av en person som er ansvarlig for sikkerheten.
- Unngå kontakt med øynene.
- ALLTID bruk i et godt ventilert område, og IKKE pust inn dampen.
- Ikke til innvortes bruk. Kun til utvortes bruk.

ADVARSEL

- AKRYLVÆSKE. UNNGÅ HUDKONTAKT. MEGET BRANNFARLIG. IKKE OPPBEVAR ELLER BRUK I NÆRHETEN AV ÅPEN ILD. BRUK I ET GODT VENTILERT OMRÅDE. SLUTT Å BRUKE HVIS DET OPPSTÅR IRRITASJON.
- AKRYLPULVER. UNNGÅ HUDKONTAKT. LES BRUKSINSTRUKSJONENE NØYE. IRRITERER ØYNENE, LUFTVEIENE OG HUDEN.
- NEGLEPRIMER. MEGET BRANNFARLIG. HOLDES UNNA ÅPEN ILD, POLERTE OVERFLATER OG SYNTETISKE MATERIALER. IRRITERENDE FOR ØYNENE.
- NEGLEPREPARANT MEGET BRANNFARLIG. HOLDES UNNA ÅPEN ILD, POLERTE OVERFLATER OG SYNTETISKE MATERIALER. IRRITERENDE FOR ØYNENE.
- 2-I-1 LAKK. BRANNFARLIG. UNNGÅ KONTAKT MED ØYNENE.
- NEGLELIM. FARGE. KLEBER HUD OG ØYNE PÅ SEKUNDER. UNNGÅ KONTAKT MELLOM NEGLELIMET OG HUDEN OG STOFFER ELLER TØY. I NOEN TILFELLER KAN DET FØRE TIL FORBRENNING.

  Hvis fingre eller andre hudflater blir klebet sammen, kan du bruke en forsiktig rullende bevegelse for å forsøke å skille dem. Hvis dette ikke virker, kan du forsøke med litt acetonoppløsning på området. Skyll med vann ved kontakt med øynene. Søk legehjelp hvis irritasjonen vedvarer. Unngå kontakt med stoff eller tøy. I noen tilfeller kan det føre til forbrenning.

  Neglelim svekkes over tid og må påføres på nytt med jevne mellomrom. Slik får du limet til å vare lengst mulig: Alltid forsegle flasken når den ikke er i bruk. Ikke ha lim i mer enn seks måneder ellers kan ytelsen forringes.

ALL KOSMETIKK ER I OVERENSSTEMMELSE MED EUS SIKKERHETSFORSKRIFTER FOR KOSMETIKK.

POP ACRYLIC NAILS-SETT



1. 100 negleforlengelsestupper
2. 50 negleformer som kan brukes flere ganger
3. Forlengelsestuppklippere
4. Dyppeglass
5. Trinnvise instruksjoner
6. Akrylvæske
7. Neglebåndsolje
8. Negleprimer
9. 2-i-1-lakk
10. Neglepreparant
11. Neglelim
12. Akrylpulver
13. Påføringsbørste
14. Neglefil
15. Vannfast merkepenn
16. Neglebåndspinne
17. Hvit sandblokk
18. Neglerensere
19. DVD med trinnvise instruksjoner
20. Lofrie servietter

FORBEREDE FORMENE

Formene kan brukes på nytt, så det er verdt å bruke tid på å finne et god passform for alle.

Behandlingsområdet skal være et flatt underlag, dekket med et håndkle eller dekke som kan kastes.



Velg en form og en plassering over hver negl for å sjekke at den passer. Velg om nødvendig en større tupp heller enn en mindre, og fil den til den passer.



Fil hjørnene til hver form slik at formen passer nøyaktig på neglen din.



Bruk en markeringspenn, merk hver form for hver negl, f.eks. V1 for venstre tommelfinger, V2 for venstre pekefinger, V3 for venstre langfinger osv.

Gjenta dette for alle neglene.

FORBEREDE NEGLENE

Dette er den viktigste delen av arbeidet med negleforlengelsene. Hvis neglene ikke er riktig preparert, vil negleforlengelsene løfte seg. Hudceller inneholder oljer og fuktighet som forhindrer ordentlig fastklebing. Den vanligste årsaken til at negleforlengelsene løfter seg er at disse ikke fjernes. Følg hvert trinn nøye.



Fjern smykker. Vask og tørk hendene ordnelig. Skyv forsiktig tilbake neglebåndet med neglebåndspinnen.



Poler lett over negleoverflaten med den hvite sandblokken for å fjerne overflateglansen. Vær spesielt oppmerksom på neglebåndet og sidene på neglen slik at du fjerner eventuelle gjenværende hudceller.



Fil og form frikantene til de naturlige neglene med neglefilen slik at de er omtrent like lange, med omlag 2 mm frikant. Fil alltid den naturlige neglen i én retning fra utsiden til midten av neglen. Børst vekk støv med en lofri serviett.



Stryk over neglen med neglepreparant for å fjerne all olje. Du må IKKE berøre negleoverflaten etter dette stadiet, da fingrene dine vil overføre naturlige oljer fra huden til neglen.

FORBEREDE OG BRUKE FORLENGELSENE

Behandlingsområdet skal være et flatt underlag, dekket med et håndkle eller dekke som kan kastes. Eventuell lim som blir sølt, vil være vanskelig å fjerne fra klær, møbler og tepper.



Velg en tupp for neglen som passer godt mot frikanten til den eksisterende, naturlige negletuppen. Velg om nødvendig en større tupp heller enn en mindre, og fil den til den passer.



Gjenta trinn 1 og 2 for hver negl. Hold forlengelsene i rekkefølgen de skal brukes på neglene.



Bruk en dråpe neglelim på hver frikant til den naturlige neglen.



Hold tuppen i vinkel mot frikanten. Vipp og skyv negletuppen inn på negleplaten slik at den naturlige frikanten møter tuppens stoppepunkt.



Trykk og hold tuppen på plass i ca. fem sekunder eller inntil du har lufttett fastklebing uten mellomrom. Dette vil forhindre ansamling av vann og skitt.



Klipp og fil neglen til ønsket lengde. Neglene er bare festet med lim på dette stadiet, så fil forsiktig. Klipp tuppene til en fornuftlig lengde ettersom slag mot neglene vil føre til sprekker.

Gjenta dette for alle neglene.

BRUKE FORMENE



Plasser den valgte formen over neglen. Merk en sluttlinje på formen der negleforlengelsen ender.



Stryk over den naturlige neglen med en neglerprimer.

Gjenta for alle neglene.

Hell litt akrylvæske i dyppeglasset.



Dypp tuppen av børsten i akrylvæsken, tørk av. Dypp børsten igjen og vri tuppen langs kanten av glasset for å få en spiss.

Dypp børsten i akrylpulveret og bland pulveret i omlag tre sekunder for å lage en dråpe.



Trykk dråpen mot undersiden av formen og vri av børsten.

Press dråpen slik at den passer formen og spres jevnt. Bruk endelinjene som retningslinjer for hvor du skal stoppe. Pass på at produktet når ut til sidene.



Plasser den fylte formen i en vinkel i forhold til negleplaten og senk den på neglen.



Trykk formen mot negleplaten med et forsiktig, men fast trykk, og hold på plass i 60 sekunder. Noe akryl vil presses ut, men IKKE trykk så hardt at all akrylen presses ut.



La formen være på plass og fortsett med den neste neglen. Du kan fjerne eventuelle akrylrester på sidene eller toppen med en neglerenser.

BRUKE FORMENE



Når én hånd er ferdig, holder du formen på hver side og klyper sidene til formen og løsner det for å vise overlaget.

Fortsett deretter med den andre hånden.



Form frikanten og sidene ved hjelp av neglefilen. Dette bidrar også til å unngå at den herdede akrylen løfter seg innerst på neglen og på sidene.



Gni litt neglebåndsolje på hvert neglebånd, og masser forsiktig.



Vask hendene med varmt vann og tørk dem grundig. Bruk to lag med 2-i-1 lakk for å fullføre neglene.

VIKTIG: Når du jobber, kan det hende at du må rengjøre akrylrester fra børsten ved å dyppe den i akrylvæsken og tørke restene på en lofri serviett.
TIPS: Bruk litt neglebåndsolje på børsten for å vedlikeholde den mellom hver bruk. Husk å fjerne dette med aceton neste gang du bruker den.

INNFYLLING

Etter hvert som den naturlige neglen vokser, må du fylle inn åpningen som vil vise seg mellom neglebåndet og akrylbelegget. Det er mulig at belegget også begynner å løfte seg litt. Innfylling er vanligvis nødvendig omtrent to uker etter første påføring, og deretter hver 2.–3. uke.



Fjern smykker. Vask og tørk hendene ordnelig. Skyv forsiktig tilbake neglebåndet med neglebåndspinnen.



Hell litt akrylvæske i dyppeglasset, og dypp deretter børsten i akrylvæsken.



Stryk et lag med akrylvæske på området som skal fylles.



Fil rundt sømmene på akrylneglen ved hjelp av neglefilen, og vær spesielt oppmerksom på å fjerne alt belegg som har løsnet eller løftet seg. Fil over hele neglen for å tynne ut det eksisterende akrylbelegget.



Bank filen mot en hard overflate mellom bevegelsene for å fjerne støv.
Børst vekk støv på neglen med en lofri serviett.



Bruk en negleprimer på den naturlige neglen.

Følg trinnene 1–14 i "Bruke formene"-delen.



FJERN E NEGLENE

Hvis du ønsker å fjerne negletuppene, behøver du en acetonløsning eller neglelakkfjerner som inneholder minst 90 % aceton. Dette innebærer å senke fingertuppene i aceton i en viss tid, så vi anbefaler ikke at du gjør dette for regelmessig.



Klipp ned alle forlengelsestuppene så langt som mulig og fjern eventuell neglelakk.

Fyll en middels stor bolle halvveis med varmt vann (IKKE kokende). Plasser en mindre bolle som IKKE er av plast, inni bollen med varmt vann. Hell aceton eller neglelakkfjerner (som inneholder minst 90 % aceton) i den indre bollen.



Påse at oppløsningen dekker neglene helt. La neglene ligge i bløt i minst 15 minutter. Du kan dekke til hånden din med et håndkle for å holde på varmen og redusere fordampningen. La ligge til akrylen mykner.



Når den har myknet, holder du neglene dyppet i aceton mens du forsiktig skraper akrylen fra negleplaten med en neglerenser. Prøv å holde neglene under væsken i løpet av hele prosessen.



Poler over hele neglen med den hvite sandblokken. Gjenta bløtlegging og polering til all akrylen er fjernet.



Vask hendene og neglene grundig for å fjerne alle spor av aceton. Tørk godt.



Smør inn huden og neglene med neglebåndsolje og en god fuktighetskrem.

ACETON er svært brennbart.
Du må IKKE bruke nær åpen ild, ovn, hårtørrer, mikrobølgeovn eller andre lignende apparater til varming.
IKKE bruk på polerte overflater eller syntetiske materialer.

NYTTIGE TIPS

- Hold børsten ren under bruk ved å dyppe den i akrylvæsken og tørke restene på en lofri serviett. Rengjør alltid børsten godt etter hver bruk.
- Bruk litt neglebåndsolje på børsten for å vedlikeholde den. Husk å fjerne dette med aceton neste gang du bruker den ellers vil ikke akrylen feste seg.
- Hvis akrylbelegget løfter seg, filer du det hevede området og følger innfyllingsprosedyren. Du må IKKE pirke det av.
- Fil sømmene og rundt frikanten regelmessig mellom innfyllingene for å vedlikeholde negleforlengelsene. Gni litt neglebåndsolje på neglene hver kveld, og masser den inn i neglebåndet. Bruk en håndfuktighetskrem minst én gang om dagen.
- Bruk et klart underlag under mørke eller sterke neglelakkfarger for å unngå at neglene blir skjoldete.
- IKKE bruk en neglelakkfjerner som inneholder aceton – den vil smelte negletuppene.
- IKKE bruk vaskemidler, som vaskepulvere, oppvaskmiddel eller blekemiddel uten at du har på deg gummihansker, da disse midlene vil skade forlengelsene.
- Ikke la vann bli liggende under neglen, og alltid tørk neglene grundig etter at du har vasket hendene. Vann som blir igjen, kan føre til vannmugg, noe som kan kreve medisinsk behandling.
- Husk at den viktigste årsaken til at negleforlengelsene løfter seg er dårlig forarbeid. Forsøk å fjerne alle gjenværende neglebåndceller omhyggelig fra negleplaten før du går videre til neste trinn, og IKKE berør negleplaten etter det forberedende stadiet for å forhindre forurensning fra hudoljer.

KUNDETJENESTE

Hvis du har spørsmål eller har problemer med dette produktet, kan du ringe Rios hjelpelinje på **+44 (0)1242 702345** eller sende en e-post til: **online@riobeauty.com**

POP ACRYLIC NAILS

Pop Acrylic Nails (akryylikynnet) auttavat saamaan ammattimaisia tuloksia entistä nopeammin ja helpommin. Akryylikynsien perinteinen kiinnitystapa voi olla vaikea oppia kunnolla. Pop Acrylics Nail -menetelmällä voit nyt saada vahvemmat ja näyttävämmät kynnet helposti. Lisää vain akryyli uudelleenkäytettävään muottiin ja paina sen kynteen. Muotti irtoaa, kun sitä puristetaan, ja paljastaa täydellisen akryylipeitteen.

Virheetön pintakerros ei vaadi viilausta eikä kiillotusta. Lakkaa voidaan levittää suoraan, jolloin saadaan tasainen, pitkäkestoinen väri.

Pienellä harjoittelulla opit saamaan koko kynsisarjan valmiiksi alle puolessa tunnissa. Nyt voit saada kauniit kynnet joka päivä.

VAROTOIMENPITEET

- ÄLÄ käytä, jos sinulla on avohaavoja kynsinauhassa tai sen ympärillä tai jos kynsissä on sieni-infektioita.
- Pidettävä lasten ulottumattomissa. Ei sovellu alle 14-vuotiaille lapsille.
- El ole tarkoitettu kenenkään sellaisen käyttöön, jolla on fyysinen, aisteihin liittyvä tai henkinen vamma, ellei heitä valvo tai ohjaa laitteen käytössä heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö.
- Ei saa päästää silmiin.
- Käytä AINA hyvin tuuletetulla alueella, ÄLÄ hengitä höyryjä.
- Ei saa niellä. Vain ulkoiseen käyttöön.

VAROITUKSIA

- AKRYYLINESTE. ÄLÄ PÄÄSTÄ IHOLLE. ERITTÄIN HELPOSTI SYTTYVÄ. ÄLÄ SÄILYTÄ TAI KÄYTÄ AVOTULEN LÄHELLÄ. KÄYTÄ HYVIN ILMASTOIDULLA ALUEELLA. ÄLÄ KÄYTÄ TUOTETTA, JOS IHO ÄRSYYNTYY.
- AKRYYLIJAUHE. ÄLÄ PÄÄSTÄ IHOLLE. LUE KÄYTTÖOHJEET HUOLELLISESTI. ÄRSYTTÄÄ SILMIÄ, HENGITYSTEITÄ JA IHOA.
- ALUSLAKKA. ERITTÄIN HELPOSTI SYTTYVÄ. PIDETTÄVÄ KAUKANA AVOTULESTA, KIILLOTETUISTA PINNOISTA JA SYNTEETTISISTÄ MATERIAALEISTA. ÄRSYTTÄÄ SILMIÄ.
- VALMISTELUAINE. ERITTÄIN HELPOSTI SYTTYVÄ. PIDETTÄVÄ KAUKANA AVOTULESTA, KIILLOTETUISTA PINNOISTA JA SYNTEETTISISTÄ MATERIAALEISTA. ÄRSYTTÄÄ SILMIÄ.
- 2:1-LAKKA. HERKÄSTI SYTTYVÄ. EI SAA PÄÄSTÄÄ SILMIIN.
- KYNSILIIMA. VAARA. LIIMAA IHON JA SILMÄT MUUTAMASSA SEKUNNISSA. ESTÄ KYNSILIIMAA PÄÄSEMÄSTÄ IHOLLE, KANKAILLE TAI VAATTEILLE; JOSKUS SEURAUKSENA VOI OLLA PALOVAMMA.

  Jos sormet tai muut ihopinnat tarttuvat toisiinsa, yritä irrottaa ne varovasti hieromalla. Jos tämä ei auta, käytä ongelmakohdassa hieman asetoniliuosta. Jos ainetta joutuu silmiin, huuhtele ne vedellä. Jos ärsytys jatkuu, hakeudu lääkäriin. Vältä kosketusta kankaisiin tai vaatteisiin. Joskus seurauksena voi olla palovamma.

  Kynsiliima heikkenee aikaa myöten, joten se on vaihdettava säännöllisesti. Liiman kestoa voidaan pidentää seuraavasti: pidä pullo hyvin suljettuna, kun se ei ole käytössä. älä säilytä liimaa 6 kuukautta kauemmin, ettei se menetä pitävyyttään.

KAIKKI KOSMEETTISET AINEET TÄYTTÄVÄT EU:N KOSMEETTISIA AINEITA KOSKEVAT TURVALLISUUSSÄÄDÖKSET.

POP ACRYLIC NAILS KIT -TUOTTEESI



1. 100 irtokynttä
2. 50 uudelleenkäytettävää kynsimuottia
3. Irtokynsileikkurit
4. Dappen Dish -astia
5. Yksityiskohtaiset käyttöohjeet
6. Akryylineste
7. Kynsinauhaöljy
8. Aluslakka
9. 2:1-lakka
10. Kynsien valmisteluaine
11. Kynsiliima
12. Akryylijauhe
13. Levitysharja
14. Hiontaviila
15. Pysyvä merkintäkynä
16. Kynsinauhan työnnin
17. Valkoinen hiontalevy
18. Oranssit tikut
19. Yksityiskohtaiset käyttöohjeet sisältävä DVD
20. Nukattomat pyyhkeet

MUOTTIEN VALMISTELU

Muotit ovat uudelleenkäytettäviä, joten on hyvä käyttää jonkin aikaa oikean koon varmistamiseksi.

Valitse työskentelyalueeksi tasainen alusta ja peitä se pyyhkeellä tai kertakäyttöpeitteellä.



Valitse muotti ja aseta se jokaisen kynnen päälle sopivuuden tarkistamiseksi. Valitse tarvittaessa mieluummin liian suuri kuin liian pieni kärki ja viilaa se sitten oikeankokoiseksi.



Viilaa kunkin muotin alakulmat niin, että muotti sopii täsmälleen kynnen päälle.



Merkitse kynällä kukin muotti kullekin kynnelle, esim. V1 vasemman käden peukalolle, V2 vasemman käden etusormelle, V3 vasemman käden keskisormelle jne.

Toista sama kaikille kynsille.

KYNSIEN VALMISTELU

Tämä on irtokynsien kiinnittämisen tärkein osa; jos kynsiä ei ole puhdistettu kunnolla, irtokynnet alkavat kohoilla. Ihosoluissa on öljyjä ja kosteutta, jotka estävät irtokynsien kiinnittymistä. Niiden poistamatta jättäminen on yleisin syy irtokynsien kohoamiselle. Noudata jokaista vaihetta huolellisesti.



Poista korut. Pese ja kuivaa kädet hyvin. Työnnä kynsinauhoja varovasti taaksepäin kynsinauhan työntimellä.



Hankaa kynnen pintaa kevyesti valkoisella hiontalevyllä pintakiillon poistamiseksi. Poista erityisen huolellisesti etenkin kynsinauhaan ja kynnen sivuille jääneet ihosolut.



Viilaa ja muotoile omien kynsien vapaat reunat melko tasaiseen pituuteen hiontaviilalla noin 2 mm:n päähän vapaasta reunasta. Viilaa omaa kynttä aina samaan suuntaan ulkoreunasta kynnen keskikohtaan päin. Harjaa pöly pois nukattomalla liinalla.



Harjaa kynnen päältä valmisteluaineella, jotta kaikki öljyt poistuvat. ÄLÄ kosketa kynnen pintaa tämän jälkeen, ettei siihen siirry sormista luonnollisia öljyjä.

IRTOKYNSIEN VALMISTELU JA KIINNITYS

Valitse työskentelyalueeksi tasainen alusta ja peitä se pyyhkeellä tai kertakäyttöpeitteellä. Kaatunutta liimaa voi olla vaikea poistaa vaatteista, huonekaluista ja matoista.



Valitse kullekin kynnelle kärki, joka sopii hyvin oman kynnen vapaata reunaa vasten. Valitse tarvittaessa mieluummin liian suuri kuin liian pieni kärki ja viilaa se sitten oikeankokoiseksi.



Toista vaiheet 1 ja 2 kullekin kynnelle. Pidä irtokynnet siinä järjestyksessä, jossa ne kiinnitetään omiin kynsiin.



Lisää pisara kynsiliimaa omien kynsien vapaaseen reunaan.



Pidä kärkeä kulmittain vapaaseen reunaan nähden. Kallista kynnen kärkeä ja liu'uta se kynnen päälle siten, että oman kynnen vapaa reuna on tiiviisti irtokynnen kärjen pysäytyskohtaa vasten.



Paina irtokynnen kärkeä ja pidä sitä paikallaan noin 5 sekunnin ajan tai kunnes sen ja kynnen välille muodostuu ilmatiivis liitos ilman rakoja. Tällöin siihen ei pääse vettä eikä likaa.



Leikkaa ja viilaa halutun pituiseksi. Käytä viilaa varovasti, koska kynnet on kiinnitetty vain liimalla. Leikkaa kärjet järkevän pituisiksi, koska niihin kohdistuvat iskut saavat ne halkeilemaan.

Toista sama kaikille kynsille.

MUOTTIEN KÄYTTÖ



Aseta valittu muotti kynnen päälle. Pane merkkiviiva muottiin siihen kohtaan, jossa irtokynsi loppuu.



Harjaa oman kynnen alue aluslakalla.

Toista sama kaikille kynsille.



Kaada pieni määrä akryylinestettä Dappen Dish -astiaan.



Kasta harjan pää akryylinesteeseen, pyyhi pois. Kasta harja uudelleen ja pyöritä kärkeä astian kylkeen terävän kärjen saamiseksi.

Kasta harja akryylijauheeseen ja pyöritä sitä jauheessa noin 3 sekuntia helmen luomiseksi.



Paina helmi muotin alapinnalle ja pyöritä irti harjasta.

Paina helmi kevyesti muotin muotoon, jotta se leviää tasaisesti. Käytä tekemääsi merkkiviivaa apuna, jotta tiedät pysähtyä oikeassa kohdassa. Varmista, että tuote ulottuu sivuille.

Aseta täytetty muotti kulmittain kynnen pintaan nähden ja laske se kynnelle.



Paina muotti kynnen pintaan varovasti mutta lujasti ja pidä sitä kevyesti paikallaan 60 sekuntia. Jonkin verran akryylia puristuu ulos, mutta ÄLÄ paina liian kovasti, jottei kaikki akryyli tule ulos.



Jätä muotti paikalleen ja käsittele seuraava kynsi.
Voit poistaa reunoilta tai ylhäältä ulos pursuavan akryylin oranssilla tikulla.

SUOMI

MUOTTIEN KÄYTTÖ



Kun toinen käsi on valmis, purista muottia kummaltakin sivulta ja irrota se lopulta peitteen paljastamiseksi.

Käsittele sitten toinen käsi.



Viilaa vapaat reunat ja sivut hiontaviilalla. Tämä myös estää kovettunutta akryylia kohoamasta kynnen takana ja sivuilla.



Levitä hiukan kynsinauhaöljyä kuhunkin kynsinauhaan ja hiero se varovasti sisään.



Pese kädet lämpimällä vedellä ja kuivaa ne hyvin. Levitä lopuksi kaksi kerrosta 2:1-lakkaa kynsiin.

TÄRKEÄÄ: Työskentelyn aikana joudut ehkä pesemään akryylijäämät pois harjasta kastamalla harja akryylinesteeseen ja pyyhkimällä se nukattomaan liinaan.
VIHJE: Harjaa voidaan hoitaa käyttöjen välillä lisäämällä hiukan kynsinauhaöljyä harjaksiin. Muista poistaa se asetonilla seuraavalla käyttökerralla.

TÄYTTÖ

Oman kynnen kasvaessa tarvitaan täytteitä, koska kynsinauhan ja akryylin väliin muodostuu rako. Sauma voi myös alkaa nousta. Täyttäminen on yleensä tarpeen noin kaksi viikkoa ensimmäisen käytön jälkeen ja sen jälkeen 2–3 viikon välein.



Poista korut. Pese ja kuivaa kädet hyvin. Työnnä kynsinauhoja varovasti taaksepäin kynsinauhan työntimellä.



Kaada hiukan akryylinestettä Dappen Dish -astiaan, kasta sitten harja akryylinesteeseen.



Levitä kerros akryylinestettä täytettävälle alueelle.



Viilaa akryylikynnen saumojen ympärys hiontaviilalla poistaen huolellisesti kaikki irralliset tai kohonneet peitealueet. Täytä koko alue, jotta edellinen akryylipeite ohenee.



Napauta hiontaviilaa kovaa pintaa vasten viilausten välillä pölyn poistamiseksi.
Harjaa kynnellä oleva pöly pois nukattomalla liinalla.



Levitä aluslakkaa oman kynnen alueelle.

Noudata "Muottien käyttö" -osan vaiheita 1-14.



SUOMI

KYNSIEN POISTAMINEN

Irtokynsien irrottamiseen tarvitaan hiukan asetoniliuosta tai kynsilakanpoistoainetta, joka sisältää vähintään 90 % asetonia. Sormenpäät tulee upottaa asetoniin joksikin aikaa, ja siksi emme suosittele tämän tekemistä kovin usein.



Leikkaa kaikki irtokynnet mahdollisimman lyhyiksi ja poista mahdollinen kynsilakka.

Täytä keskikokoinen astia puolilleen kuumalla (EI kiehuvalla) vedellä. Aseta pieni astia (EI muovia) kuumalla vedellä täytettyyn astiaan. Kaada asetonia tai kynsilakan poistoainetta (joka sisältää vähintään 90 % asetonia) sisäastiaan.



Varmista, että kynnet peittyvät kokonaan liuoksella. Liota kynsiä vähintään 15 minuuttia. Voit peittää käden pyyhkeellä, jotta lämpö pysyy tasaisena ja höyryjen määrä vähenee. Odota, kunnes akryyli pehmenee.



Kun kynnet ovat pehmenneet, pidä ne edelleen liuoksen pinnan alla ja kaavi geeli VAROVASTI pois kynnen päältä puisella oranssilla tikulla. Yritä pitää kynnet liuoksen alla koko prosessin ajan.



Hankaa koko kynttä valkoisella hiontalevyllä. Toista liotusta ja hankausta, kunnes akryyli on poistettu.



Pese kädet ja kynnet hyvin, jotta asetoni poistuu kokonaan. Kuivaa huolellisesti.



Käsittele iho ja kynnet kynsinauhaöljyllä ja hyvälaatuisella kosteutusaineella.

ASETONI on herkästi syttyvää.
ÄLÄ lämmitä niitä avoliekillä, liedellä, hiustenkuivaajalla, mikroaaltouunissa eikä millään muulla vastaavalla tavalla.
ÄLÄ käytä kiillotetuilla pinnoilla tai synteettisillä materiaaleilla.

HYÖDYLLISIÄ VIHJEITÄ

- Pidä harja puhtaana käytön aikana kastamalla se akryylinesteeseen ja pyyhkimällä jäämät nukattomaan liinaan. Puhdista harja hyvin jokaisen käytön jälkeen.
- Harjan hoitoa varten levitä hiukan kynsinauhaöljyä harjaksiin. Muista poistaa se asetonilla seuraavalla käyttökerralla, muuten akryyli ei liimaudu.
- Jos akryylipeite kohoaa, viilaa kohonnut alue ja toimi sitten täyttöohjeiden mukaan. ÄLÄ nosta sitä irti.
- Voit ylläpitää irtokynsiä viilaamalla säännöllisesti saumat ja vapaan reunan ympäryksen täyttöjen välillä. Levitä kynsille iltaisin hiukan kynsinauhaöljyä ja hiero se kynsinauhoihin. Käytä kosteuttavaa käsivoidetta vähintään kerran päivässä.
- Käytä kirkasta pohjaväriä tumman tai hyvin värikkään kynsilakan alla, jotta irtokynnet eivät värjäydy.
- ÄLÄ käytä asetonia sisältävää kynsilakanpoistoainetta, se sulattaa kynsien kärjet.
- ÄLÄ käytä puhdistusaineita, kuten pyykinpesujauhetta tai astianpesuainetta, eikä valkaisuainetta ilman kumikäsineitä, muuten irtokyntesi vaurioituvat.
- Älä päästä vettä kynsien alle, kuivaa kynnet aina hyvin pesemisen jälkeen. Jos kynnen alle jää vettä, se voi aiheuttaa infektion, joka voi vaatia lääkärinhoitoa.
- Yleisin syy irtokynsien kohoamiseen on kynsien huono valmisteleva puhdistus. Yritä poistaa kaikki kynnen päälle jääneet kynsinauhasolut, ennen kuin siirryt seuraavaan vaiheeseen. ÄLÄ kosketa kynnen pintaa puhdistusvaiheen jälkeen, jotta se ei likaannu ihossa olevista öljyistä.

ASIAKASPALVELU

Jos sinulla on kysyttävää tai jos kohtaat vaikeuksia tämän tuotteen kanssa, soita Rion asiakaspalvelunumeroon **+44 (0)1242 702345** tai lähetä meille sähköpostia osoitteeseen **online@riobeauty.com**

POP ACRYLIC NAILS

Pop Acrylic Nails giver professionnelle resultater endnu hurtigere og nemmere. Den traditionelle metode for påføring af akrylnegle kan være vanskelig at mestre. Med Pop Acrylics Nail-metoden kan du nu få stærkere og bedre udseende negle meget nemmere. Du skal blot lægge akrylen på den genbruglige form, og trykke den ned på neglen. Når du så klemmer formen sammen, springer den af og viser det perfekte akryllag.

Det perfekte toplag behøver hverken tilfilning eller polering. Neglelakken kan påføres med det samme og give en glat, langtidsholdbar farve.

Med lidt øvelse vil du kunne færdiggøre et sæt negle på mindre end en halv time. Nu kan du have smukke negle hver dag.

FORSIGTIGHEDSREGLER

- Må IKKE anvendes, hvis du har åbne sår på eller omkring negleroden eller svampeinfektioner ved neglene.
- Opbevares utilgængeligt for børn. Er ikke egnet til anvendelse af børn under 14 år.
- Er IKKE beregnet til brug af personer med nedsatte fysiske eller mentale evner, med mindre de overvåges eller er blevet givet anvisninger i apparatets anvendelse af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.
- Undgå kontakt med øjnene.
- Brug ALTID produktet på et sted med god ventilation, og UNDLAD at indånde dampene.
- Må ikke indtages. Kun til udvortes brug.

ADVARSLER

- AKRYLVÆSKE. UNDGÅ HUDKONTAKT. MEGET BRANDFARLIG. MÅ IKKE OPBEVARES ELLER ANVENDES I NÆRHEDEN AF ÅBEN ILD. SKAL ANVENDES PÅ ET STED MED GOD VENTILATION. HVIS DER OPSTÅR IRRITATION, MÅ DU IKKE BRUGE PRODUKTET.
- AKRYLPULVER. UNDGÅ HUDKONTAKT. LÆS ANVISNINGERNE FOR BRUG GRUNDIGT. IRRITERER ØJNENE, ÅNDEDRÆTTET OG HUDEN.
- UNDERLAK. MEGET BRANDFARLIG. HOLDES VÆK FRA ÅBEN ILD, POLEREDE FLADER OG SYNTETISKE MATERIALER. IRRITERER ØJNENE.
- FORBERED. AF NEGL MEGET BRANDFARLIG. HOLDES VÆK FRA ÅBEN ILD, POLEREDE FLADER OG SYNTETISKE MATERIALER. IRRITERER ØJNENE.
- 2-I-1 LAK. BRÆNDBART. UNDGÅ AT FÅ DET I ØJNENE.
- NEGLELIM. FARE. KLÆBER HUD OG ØJNE PÅ ET PAR SEKUNDER. UNDGÅ AT NEGLELIM KOMMER I KONTAKT MED STOFFER ELLER TØJ, I NOGLE TILFÆLDE KAN DETTE GIVE FORBRÆNDINGER.

  Hvis fingre eller andre hudflader klæber til hinanden, skal du bruge en let rullebevægelse til at prøve at separere dem. Hvis dette ikke virker, kan du prøve at bruge lidt acetone på området. Hvis limen kommer i kontakt med øjnene, skal du skylle med vand. Søg lægehjælp, hvis irritationen vedvarer. Undgå kontakt med stoffer og klæder. I nogle tilfælde kan dette give forbrændinger.

  Neglelim forringes med tiden og skal udskiftes regelmæssigt. Maksimér limens levetid således: Luk altid flasken tæt til, når den ikke er i brug. Du må ikke opbevare limen i mere end 6 måneder, da den ellers vil blive forringet.

AL KOSMETIK OPFYLDER EU'S SIKKERHEDSBESTEMMELSER FOR KOSMETIK.

DIT POP ACRYLIC NAILS-KIT



1. 100 Negletips
2. 50 Genbrugsnegleforme
3. Saks til forlængelsestip
4. Glas
5. Trinvise anvisninger
6. Akrylvæske
7. Neglebåndsolie
8. Underlak
9. 2-i-1-lak
10. Negleforberedelse
11. Neglelime
12. Akrylpulver
13. Påføringspensel
14. Sandpapirsfil
15. Feltpen
16. Neglebåndsskubber
17. Hvid bofferblok
18. Orangepinde
19. Trinvise dvd-anvisninger
20. Fnugfri servietter

FORBEREDELSE AF FORMENE

Formene kan genbruges, så det kan betale sig at bruge nogen tid på at få dem til at passe rigtig godt.

Arbejdsområdet bør være en plan flade dækket med et håndklæde eller en engangsklud.



Vælg en form og anbring den over hver negl for at tjekke, at den passer. Det er bedre at vælge en større frem for en mindre tip, og så file den ned i siderne, så den passer.



Fil de nederste hjørner på hver form, så formen passer præcist på neglen.



Brug feltpennen til at markere hvilken form passer til hvilken negl. Du kunne f.eks. skrive V1 for venstre tommel, V2 for venstre pegefinger, V3 for venstre langfinger osv.

Gentag denne fremgangsmåde på alle negle.

FORBEREDELSE AF NEGLENE

Dette er den vigtigste del af påføring af negletipperne, hvis neglene ikke er korrekt forberedt, vil negletipperne begynde at løfte sig fra neglen. Hudceller indeholder olier og fugtighed, som vil forhindre klæbning. Det er den mest almindelige årsag til, at negleforlængelser løfter sig, at disse olier ikke fjernes først. Følg de enkelte trin nøje.



Tag evt. smykker af Vask og tør hænderne grundigt. Skub forsigtigt negleroden tilbage med neglebåndspennen.



Gnid let hen over neglens flade med den hvide bofferblok for at fjerne overfladeglansen. Vær særlig omhyggelig med at fjerne evt. resterende hudceller på negleroden og neglens sider.



Fil den frie kant på den naturlige negl til en forholdsvis ensartet længde og facon med en neglefil med ca. 2 mm fri kant. Fil kun den naturlige negl i én retning nemlig fra ydersiden mod midten af neglen. Børst neglestøv væk med en fnugfri serviet.



Børst hen over neglen med et neglemiddel, der fjerner alle olier. Pas på IKKE at berøre neglens overflade efter dette trin, da dine fingre overfører naturlige olier fra huden til neglen.

FORBEREDELSE OG PÅFØRING AF FORLÆNGERTIPS

Arbejdsområdet bør være en plan flade dækket med et håndklæde eller en engangsklud. Evt. spildt lim vil være vanskeligt at fjerne fra tøj, møbler og gulvtæpper.



Vælg en tip til neglen, så den passer ordentligt mod den frie kant på den eksisterende naturlige negletip. Det er bedre at vælge en større frem for en mindre tip, og så file den ned i siderne, så den passer.



Gentag trin 1 og 2 for hver negl. Læg forlængertipperne i den rækkefølge som du vil sætte dem på neglene.



Smør en dråbe neglelim på den naturlige negls frie kant.



Hold tippen i en vinkel på den frie kant. Hæld og før negletippen over på neglepladen, således at den frie kant på den naturlige negl slutter tæt mod tippens stoppunkt.



Tryk på og hold tippen på plads i ca. 5 sekunder, eller indtil der opstår en lufttæt binding uden mellemrum. Dette vil forhindre, at der fanges vand og snavs.



Klip til og fil til den ønskede længde. Neglene sidder kun fast med lim på dette tidspunkt, så fil forsigtigt. Klip tipperne til en fornuftig længde, da det vil knække neglene, hvis du støder eller slår imod dem.

Gentag denne fremgangsmåde på alle negle.

SÅDAN ANVENDES FORMENE



Anbring den valgte form over neglen. Afmærk en slutlinje på formen, hvor negleforlængelsen ender.



Mal hen over den naturlige negl med en underlak.

Gentag dette på alle neglene.

Hæld lidt akrylvæske i glasset.



Dyp spidsen af penslen i akrylvæsken, og tør den af. Dyp penslen igen, og drej tippen på siden af skålen for at danne en spids.

Dyp penslen i akrylpulver, og kør den omkring i pulveret i ca. 3 sekunder for at lave en kugle.



Tryk kuglen ind i undersiden af formen, og sno den af penslen.

Tryk kuglen let ind i formen, så den spredes jævnt. Brug din slutlinje som retningslinje for, hvor du skal standse. Sørg for, at produktet når ud til siderne.



Anbring den fyldte form i en vinkel på neglepladen, og sænk den ned på neglen.



Tryk formen let men fast ned på neglepladen, og hold den forsigtigt på plads i 60 sekunder. Noget af akryllen vil blive presset ud, men pas på IKKE at trykke så hårdt, at al akryllen presses ud.



Lad formen sidde på plads og gå videre til den næste negl.
Du kan fjerne evt. akryl, som presses ud langs siderne eller toppen med en neglerodspind.

SÅDAN ANVENDES FORMENE



Når den ene hånd er færdig, skal du klemme formens sider sammen og lirke den af for at vise overlaget.

Gå så videre med den anden hånd.



Brug en fil til at få den frie kant og siderne til at se pæne ud. Dette hjælper også med at forebygge, at den hårde akryl løfter sig fra bagsiden og siderne af neglen.



Smør lidt neglerodsolie på hver neglerod, og massér forsigtigt.



Vask hænder med varmt vand, og tør dem omhyggeligt. Læg 2 lag 2-i-1 lak på for at gøre neglene færdige.

VIGTIGT: Mens du arbejder, kan det blive nødvendigt at rense akrylrester af penslen ved at dyppe den i akrylvæske og tørre resterne af i en fnugfri serviet.
VINK: Penslen holder længere, hvis du kommer lidt neglerodsolie på hårene mellem hver brug. Husk at fjerne dette med acetone, næste gang du bruger det.

UDFYLDNING

Efterhånden som den naturlige negl vokser, er det nødvendigt, at du fylder mellemrummet, der opstår mellem neglebåndet og akryllaget. Akryllaget kan også begynde at løfte sig. Udfyldning er som regel nødvendigt ca. to uger efter den første påføring og hver 2-3 uger derefter.



Tag evt. smykker af Vask og tør hænderne grundigt. Skub forsigtigt negleroden tilbage med neglebåndspennen.



Hæld lidt akrylvæske i glasset, og dyp så penslen i akrylvæsken.



Læg et lag akrylvæske på området, der skal udfyldes.



Fil omkring uv-gelens akryllag med filen, samtidig med at du sørger for at fjerne alle løse eller løftede materialeområder. Fil over hele området for at udtynde det tidligere akryllag.



Slå filen let mod en hård flade indimellem for at fjerne neglestøvet.
Børst neglestøv af neglen med en fnugfri serviet.



Læg underlak på den naturlige negl.

Følg trin 1-14 i afsnittet 'Sådan bruges formene'.



DANSK

AFTAGNING AF NEGLENE

Du kan fjerne negletipperne med lidt aceton eller neglelakfjerner, der indeholder mindst 90 % acetone. Dette involverer at stikke fingerspidserne i acetone i nogen tid, så vi kan ikke anbefale at gøre dette alt for ofte.



Klip alle negletipperne så langt ned som muligt, og fjern evt. neglelak.

Fyld en mellemstor skål halvvejs med varmt vand (IKKE kogende). Læg en mindre skål, der ikke er af plast, ned i skålen fyldt med varmt vand. Hæld acetone eller neglelakfjerner (der indeholder mindst 90 % acetone) i den inderste skål.



Sørg for, at neglen er helt neddyppet i opløsningen. Læg neglene i blød i 15 minutter. Du kan lægge et håndklæde over hænderne for at holde på varmen og reducere mængden af damp. Lad neglene blive i opløsningen, indtil akryllen bliver blød.



Når først neglene er blødgjort, skal de holdes neddyppet i acetone, mens du forsigtigt skraber akryllen af neglepladen med en neglerodspind af træ.



Prøv at holde neglene dækket af acetoneopløsningen hele tiden. Gnid over hele neglen med den hvide bofferblok. Gentag iblødsætning og polering, indtil akryllen er fjernet.



Vask hænder og negle grundigt for at fjerne alle spor af acetone. Tør omhyggeligt.



Smør huden og neglene med neglerodsolie og fugtighedscreme.

ACETONE er meget brændbar.
Må IKKE bruges i nærheden af åben ild, et komfur, en hårtørrer, mikrobølgeovn eller andre lignende anordninger til at varme.
Må IKKE bruges på polerede flader eller syntetiske materialer.

NYTTIGE VINK

- Hold penslen ren under brug ved at dyppe den i akrylvæske, og aftørre den i en fnugfri serviet. Du skal altid rense penslen godt efter hver brug.
- Penslen holder længere, hvis du kommer neglerodsolie på hårene. Husk at fjerne dette med acetone, før næste gang du bruger den, da du ellers ikke kan få akrylen til at binde.
- Hvis akryllaget løfter sig, skal du file det løftede område ned og følge fremgangsmåden for udfyldning. Du må IKKE pille det af.
- Vedligehold dine negleforlængelser ved at file overgangene og omkring den frie kant regelmæssigt mellem udfyldninger. Smør lidt neglerodsolie på neglene hver aften, og massér den ind i neglerødderne. Smør hænderne ind i fugtighedscreme mindst en gang om dagen.
- Brug en klar grundfarve under mørk eller stærktfarvet neglelak for at undgå at plette dine negle.
- Du må IKKE anvende neglelakfjerner, der indeholder acetone, da det vil smelte negletipperne.
- Du må IKKE bruge rengøringsmidler som f.eks. vaskepulver eller opvaskemiddel, eller blegemiddel uden af bruge gummihandsker, da disse vil skade tipperne.
- Du må ikke lade vand blive fanget under neglene og skal altid tørre neglene grundigt efter vask. Fanget vand kan føre til vandskimmel, som kan kræve lægebehandling.
- Husk på, at den mest almindelige årsag til, at negleforlængelserne løfter sig, er dårlig forberedelse af neglene. Prøv systematisk at fjerne alle resterende neglerodsceller fra neglepladen, før du fortsætter til næste trin, og UNDLAD at berøre neglepladen efter forberedelse for at forebygge forurening fra hudolier.

KUNDEPLEJE

Hvis du har spørgsmål eller støder på problemer med dette produkt, bedes du ringe til Rio Careline på **+44 (0)1242 702345** eller sende en e-mail til os på: **online@riobeauty.com**

www.riobeauty.com

SC

Rio, Dezac and Rio Pop Acrylic Nails are trademarks of The Dezac Group Ltd © The Dezac Group Ltd 2010
Manufactured by The Dezac Group Ltd PO Box 17, Cheltenham, England GL53 7ET

1-IN-NAPO-SC/1.0